

Instructiekaart

TASKI swingo 150

TASKI


Diversey



1 Verwijder de tank van de machine door aan de hendel te trekken. Verwijder de doseerbeker door deze linksom te draaien.



2 Vul de schoonwatertank met water tot aan de markering. De sticker met de markering vindt u zijkant van de schoonwatertank.



3 Doseer het reinigingsmiddel in de doseerbeker en giet deze leeg in de tank. Zorg ervoor dat de doseerbeker correct teruggeplaatst wordt.



4 Plaats de tank terug in de machine zodat deze vast klikt. Vergrendel de tank door de hendel terug te duwen.




5 Steek de stekker in het stopcontact en schakel de hoofdschakelaar in. Het lampje licht op en de machine staat aan.



6 Houd de machine aan het handvat vast. Zet de machine in de werkstand door het rode voetpedaal in te drukken.




7 Pas de borsteldruk aan door de knop langzaam tegen de klok in te draaien totdat het rode lampje dooft.



8 Schakel eerst de knop voor de zuigmotor in (geen lampje) en daarna de knop voor de watertoevoer (lampje gaat branden).




9 Bij een juiste afstelling van de borsteldruk gaat het rode lampje aan en uit en kan reiniging volgens de pijlen plaatsvinden.



10 Schakel de watertoevoer uit. Laat de zuigmotor dan nog gedurende 10 seconden draaien. Schakel dan ook de zuigmotor uit.




11 Schakel de machine uit. Vergrendel de machine in de verticale parkeerstand. Haal de stekker uit het stopcontact!



12 Verwijder de tank van de Ontgrendel het filterhuis van de watertank en verwijder het filter.



13 Leeg de schoon- en vuilwatertank. Reinig de tank van binnen met een zachte spons en lauw warm water.




14 Ontgrendel het doorzichtige deksel van de filter en verwijder het filter. Spoel het filter onder stromend water uit en knijp deze uit.




15 Spoel het completer filterhuis onder lauw warm water volledig uit.




16 Plaats de filterdelen pas terug als deze volledig opgedroogd zijn!




17 Plaats het filterhuis in de tank en let erop dat de voorste lip goed geplaatst is.




18 Verwijder de kap van het borstelhuis. Schuif de 2 knoppen uit. Draai de gele houders een kwartslag zodat deze ontgrendelen..



19 Leg de machine op de linkerzijde om de zuigstrips te verwijderen. Spoel deze strips onder de kraan met lauwwarm water af.




20 Controleer de conditie van de zuigstrips bij het terugplaatsen. Let bij vervanging op de juiste plaatsing voor- en achter.



21 Druk de knop in en draai de borstelhouder tegen de klok in en neem deze uit om de borstel te kunnen reinigen.



22 Reinig het borstelhuis met een vochtige doek.



23 Controleer lengte van de borstelhaaren. Plaats de cilindrische borstel terug en draai met de klok mee totdat deze vastklikt.



24 Neem de transparante afdekking weg. Controleer de zuigopening op verstoppingen. Plaats deksel terug en vergrendel deze.



25 Reinig de machine met een vochtige doek. Indien de machine niet wordt gebruikt Zet deze dan weg met een geopende watertank.

! ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de handleiding volledig gelezen en begrepen heeft.

Bij stringen Nederland: Tel. +31 (0)30 247 63 46
Bij stringen België: Tel. +32 (0)16 61 77 73

Fax. +31 (0)30 247 64 91
Fax. +32 (0)16 61 78 08

Diversey
for a cleaner, healthier future™