

Stone



Art. nr. 20200S

Wit

Art. nr. 20200W

Sand

Art. nr. 20200SA



1. Open de dispenser met behulp van de sleutel. Bevestig de dispenser aan de muur met de bijgeleverde schroeven en pluggen op zo'n 125cm hoogte van de grond.

2. Plaats de handdoekrol tussen de houders en zorg dat het papier aan de achterzijde afrolt. Controleer dit met behulp van de sticker die aan de binnenzijde van de dispenser zit.

Let op: niet gebruiken met geperforeerd papier.

3. Druk het papier op de plastic rol en draai het zolang aan het wielje aan de rechterkant totdat er papier uit de dispenser komt.

4. Sluit de klep en trek met twee handen aan het papier. Het papier wordt automatisch afgesneden op een lengte van 27cm.

