

### Stone


Art. nr. 20230S

### Wit

Art. nr. 20230W

### Sand

Art. nr. 20230SA



Open de dispenser met de sleutel (1a) en open het klemmetje (1b).

Trek ongeveer 10cm papier uit het midden van de rol (2a) en steek het uiteinde door de opening onderin de dispenser (2b). Sluit het klemmetje (2c).

Pas met behulp van de sleutel de papiertoevoer aan op basis van de dikte van het papier.

Sluit de deksel (4a) en trek het eerste vel geperforeerde papier uit de dispenser (4b).

