

# Hoe gebruikt u het 3M™ Ademhalingssysteem met luchttoevoer S200+

Dit document biedt bijkomende richtlijnen over het gebruik van uw 3M™ Ademhalingssysteem met luchttoevoer S200+. Lees het altijd samen met de relevante gebruikershandleiding die u samen met het product ontvangen heeft.

## 1 Inspectie

Ademhalingsystemen met luchttoevoer moeten geregeld gecontroleerd en onderhouden worden om de effectieve levensduur van het systeem in stand te houden en te optimaliseren en om extra kosten voor vervanging te vermijden. Inspectie vóór gebruik moet uitgevoerd worden zoals aangegeven in de relevante gebruikershandleiding.

## 2 Montage



a | Maak de riem vast aan het regelventiel



b | Verbind de ademslang met het regelventiel, controleer of de verbinding vast zit door zachtjes aan de slang te trekken



c | Verbind de ademslang met het gelaatsmasker

Het 3M-symbool op de ademslang moet naar boven wijzen als de ademslang juist is aangesloten

### Luchttoevoermodus



d | In luchttoevoermodus moeten er twee overdrukventielen op de ademslang geplaatst worden

### Dual Modus



e | In dual modus moeten er twee compatibele filters op de ademslang geplaatst worden



f | Verbind het regelventiel met een verse luchttoevoersysteem. De druk aan de ingang moet tussen 3,0 en 7,0 Bar zijn.

## 3 Voor gebruik



a | Stel het regelventiel in op de laagste stroomregeling met de regelknop en controleer de luchttoevoer (laagste stroomregeling = 120 liter per minuut), zorg voor een goede afdichting rondom het gat in de zak terwijl u de controle uitvoert



b | Zorg dat de riem comfortabel rond uw middel zit en gesp hem vast



c | Zet het gelaatsmasker op en pas het aan zoals vermeld in de relevante gebruikershandleiding

## 4 Tijdens gebruik



a | Stel de luchtstroom van het regelventiel in voor maximaal comfort



b | Zorg ervoor dat de ademslang niet achter uitstekende voorwerpen blijft hangen

OPMERKING: Wanneer de luchttoevoer wordt afgesloten of verminderd moet u de verontreinigde ruimte onmiddellijk verlaten en de oorzaak onderzoeken:

### Mogelijke oorzaken

- Externe luchttoevoer afgesloten of verminderd
- Luchttoevoerslang geblokkeerd of geplet
- Aircare Filterunit geblokkeerd
- Defect aan de eenheid

## 5 Na gebruik



a | Ontkoppel de luchttoevoerslang van het regelventiel



b | Zet het masker af



c | Maak de riem los en verwijder de eenheid

### OPMERKING:

- Ontkoppel de luchttoevoerslang niet van het regelventiel terwijl het systeem nog onder druk staat: ter voorkoming van het ontsnappen van perslucht onder hoge druk.
- Als het ademhalingsapparaat gebruikt is in een ruimte waar het vervuild werd door een substantie die specifieke ontsmettingsprocedures vereist, moet deze in een geschikte container geplaatst worden tot deze ontsmet of verwijderd kan worden.
- Het wordt aanbevolen het product na gebruik te reinigen en op te bergen zoals aangeduid in de relevante gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING: Dit is alleen bedoeld als richtlijn en vervangt de gebruikershandleiding niet. Het is de verantwoordelijkheid van de drager om alle voorschriften in de gebruikershandleiding te lezen en te begrijpen voordat u het 3M™ Ademhalingssysteem met luchttoevoer S200+ gaat gebruiken.

Meer informatie en advies: Als u meer informatie wenst over het onderhoud van uw 3M motoraangedreven ademhalingsystemen en systemen met luchttoevoer, neem dan contact op met uw 3M-vertegenwoordiger.