

CaluDetect D100 detecteerbare oordoppen PU schuim blauw detecteerbaar koord per paar verpakt

De CaluDetect D100 oordoppen zijn gemaakt van soepel PU schuim voor een optimaal draagcomfort. De PU schuim samenstelling van de oordopjes zorgt ervoor dat de oordoppen gemakkelijk zijn in te brengen. Wanneer de CaluPrevent D100 oordoppen eenvoudig zijn ingebracht zal het PU foam uitzetten om hierdoor een perfecte afdichting te realiseren zonder dat er merkbare druk op de gehoorgangen wordt uitgeoefend. De oordoppen zijn elk voorzien van een metalen kogeltje en een detecteerbaar koord. Het detecteerbare koord heeft als voordeel dat de oordopjes niet van elkaar gescheiden kunnen worden, daarnaast kunnen de oordoppen gemakkelijk om de nek gehangen worden wanneer deze tijdelijk niet nodig zijn.

Wat is detecteerbaar?

Detecteerbare artikelen worden veelal in de voedingsindustrie gebruikt waar er absoluut geen productvreemde elementen in de productie mogen terechtkomen. Producten die detecteerbaar zijn bevatten kleine deeltjes metaal. Dit zorgt ervoor dat wanneer een product in de productielijn terechtkomt het opgemerkt wordt door de metaaldetectoren.

Raadpleeg voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor meer informatie met betrekking tot de detecteerbaarheid van dit product.

Gehoorscherming

Gehoorschade door lawaai is onomkeerbaar en kan leiden tot levenslange aandoeningen zoals oorsuizen (tinnitus), geluidsvervorming en gehoorverlies. Vanaf 80 decibel is het al mogelijk om gehoorschade op te lopen, geluiden vanaf 120 decibel kunnen zelfs je gehoor direct beschadigen. Hoe lang en hoe vaak je naar geluiden luistert zijn van invloed op hoe schadelijk geluiden zijn voor je oren. Meer weten over het voorkomen van gehoorschade? lees hierover en meer in ons blog "[Voorom gehoorschade met goede gehoorscherming](#)".



SINCE 1893

WWW.CARELLURVINK.NL

Hoe kunt u gehoorschade oplopen?

Gehoorschade kan zich al geleidelijk ontwikkelen voordat u het opmerkt. Daarnaast kan gehoorschade het gevolg zijn van plotselinge en extreem harde geluiden. Wanneer u oren voor langere tijd aan een hoog decibel worden blootgesteld kan dit op den duur in gehoorschade resulteren.

Hoe voorkomt u gehoorschade?

Gehoorschade kan eenvoudig voorkomen worden door het gebruik van kwalitatief goede gehoorbescherming zoals de CaluPrevent oordoppen.

Wat is SNR?

SNR staat voor Single Number Rating en is een rating systeem voor gehoorbescherming volgens Norm ISO 4869. Hierbij testen onafhankelijke laboratoria de oorbescherming om te bepalen wat de SNR-waarde van de oorkappen is. Met de SNR waarde kan je verschillende oordoppen en oorkappen met elkaar vergelijken. Wil je weten hoe groot de druk op je oren is? Meet het geluidsniveau en trek hiervan het SNR getal af. Is het geluidsniveau gemiddeld 95 dB en je oordoppen hebben een SNR waarde van 20? dan is de geluidbelasting voor je oren 75 dB.

De SNR van de CaluDetect D100 oordoppen is 37dB

Positieve punten

- + Perfecte afdichting door PU schuim
- + Hoge demping (SNR 37dB)
- + Duidelijk zichtbare blauwe kleur (visuele detectie)
- + Extreem hoge detecteerbaarheid
- + Zacht detecteerbaar koord
- + Stevige verbinding tussen koord en oordoppen, geen loskomende onderdelen

SINCE 1893

WWW.CARELLURVINK.NL

Kenmerken

- Materiaal: PU schuim
- Maat: nominale diameter 6-11 mm
- SNR: 37 dB
- Kleur oordop: blauw
- Detecteerbare kogel in elke oordop: 3,2 mm messing
- Koord: 65 cm / blauw / detecteerbaar
- Bedoeld voor eenmalig gebruik

Verpakking

- Hygiënisch verpakt, per paar
- Handige dispenserdoos a 200 paar
- Verkrijgbaar per omdoos a 10 dispenserdozen

Uitgifte

Voor deze dispenserdoos is een handige RVS wandhouder leverbaar (artikel 889020)

CE Markering PBM

- PBM cat III
- Conform Vo EG 2016/425
- Gecertificeerd door BSI (CE 2797)
- EN 352-2:2002 (algemene vereisten voor oordoppen)

Toepassing

- Voedselverwerkende industrie
- Pharmacy

CaluDetect

Dit premium A+ product beschikt over een volledig assortiment [gehoorbescherming](#). Heeft u vragen over het gebruik of toepassing van dit product? Stuur een e-

SINCE 1893

WWW.CARELLURVINK.NL



Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

mail of bel één van onze specialisten.

SINCE 1893

WWW.CARELLURVINK.NL

HOOFDKANTOOR EN FACTUURADRES
Marssteden 40
7547 TC Enschede
Nederland

SERVICESHOP
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum
Nederland

+31 (0) 53 434 43 43
+31 (0) 53 433 71 05
info@carellurvink.nl
chat via www.carellurvink.nl

KVK 06063324
BTW NL800478253B01
IBAN NL80ABNA0445053259
BIC ABNANL2A

Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponereerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.