

TASKI® swingo® 955 B - BMS

Vorbereitung



1
Haal de stekker uit het stopcontact, draai de kabel om de houder op de machine.



2
Steek de rode stekker in de aansluiting. (niet voor BMS versie).



3
Vul de schoonwatertank met water.



4
Gebruik TASKI IntelliDose (on-board doseersysteem) of doseer het product met behulp van de doseerbeker in de schoonwatertank.



5
Plaats de zuigmond in de juiste positie en klik deze vast.

Gebruik



6
Plaats de borstels of meeneemschijven onder de opgeheven borsteleenheid.



7
Schakel de machine in met de contactsleutel.




8
Laat de borsteleenheid zakken met het voetpedaal.



9
Schakel de zuigmotor en de watertoevoer in (oranje knoppen).



10
Regel de hoeveelheid water met de 'plus' en 'min' knop.



11
Laat de zuigmond op de vloer.



12
Reinig de vloer.



13
Schakel de machine uit.




14
Leeg de vuilwatertank, spoel deze met schoon water. Leeg hierna de schoonwatertank.



15
Verwijder het vlotterhuis (filter met vlotter) (tegen de klok indraaien).



16
Reinig het vlotterhuis onder stromend water.



17
Reinig het schoonwater filter.



18
Verwijder de borstel (meeneemschijf), reinig deze en laat deze aan de lucht drogen.



19
Verwijder en reinig de zuigmond.



20
Machine afnemen met een vochtige doek.



21
Rode stekker loskoppelen. (niet voor BMS versie).



22
Stekker van de acculader in het stopcontact plaatsen.



23
Draai de doseerhulp onderste boven.



24
Zet de machine weg met openstaande tankdeksel (rust op doseerhulp) voor ventilatie.



ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de handleiding volledig gelezen en begrepen heeft.